



Betriebsanleitung

ÜBERSICHT BETRIEBSANLEITUNG

1.	WARNUNG	3
2.	INSTALLATIONSANWEISUNGEN	3
2.1	INSTALLATIONSANLEITUNG FLÜSSIGGAS	4
2.2	INSTALLATIONSANLEITUNG ERDGAS	5
3.	TECHNISCHE DATEN	5
4.	SICHERHEITSVORSCHRIFTEN	6
5.	INBETRIEBNAHME DES GERÄTS	7
5.1	EINSCHALTEN	8
5.2	BRENNERFLAMME	8
5.3	FLAMMHÖHE EINSTELLEN	8
5.4	AUSSCHALTEN	9
5.5	WARNUNG – WENN SIE GAS RIECHEN	9
5.6	DEMONTAGE GLASAUFSATZ	9
6.	GASFLASCHENADAPTER	10
6.1	ADAPTER FÜR DEN ANSCHLUSS	11
6.2	WETTERSCHUTZHAUBE	11
7.	ALLGEMEINE GARANTIEBEDINGUNGEN	12
7.1	ANWENDUNGSBEREICH	12
7.2	GENERELLE INFORMATION	12
7.3	GARANTIEZEIT	12
7.4	WIRKSAMKEITSERFORDERNIS FÜR DIE GARANTIE	12
7.5	GARANTIEAUSSCHLUSS	12
7.6	MÄNGELBESEITIGUNG / INSTANDSETZUNG	13
7.7	VERLÄNGERUNG DER GARANTIEZEIT	13
7.8	ERSATZTEILE	13
7.9	HAFTUNG	14
7.10	SCHLUSSBEMERKUNG	14

1. WARNUNG

Lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Gas-Outdoorkamin conZero FireCube in Gebrauch nehmen, und bewahren Sie die Anleitung gut auf.

- Es ist gefährlich und verboten, dieses Gerät in einem abgeschlossenen Raum zu benutzen! **Das Gerät wurde für eine Nutzung im Freien entwickelt.**
- Dieses Produkt und, falls zutreffend, die Gasflasche, sollten gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung, sowie allen zutreffenden nationalen und/oder örtlichen Vorschriften installiert werden.
- Der Abstand von leicht entflammenden Materialien zum Kaminofen sollte mindestens 1,5 Meter betragen.
- Lassen Sie das Feuer niemals unbeaufsichtigt.
- Bewegen Sie den Gas-Outdoorkamin nicht, wenn dieser in Betrieb oder heiß ist.
- Sorgen Sie dafür, dass das Produkt während des Betriebes und bis zur vollständigen Abkühlung außerhalb der Reichweite von Kindern ist.
- **Achtung!** Die Berührung der heißen Teile kann Brandblasen verursachen!
Es muss eine Sicherheitsvorrichtung aufgestellt werden, damit Kinder und gebrechliche bzw. behinderte Personen nicht in die Nähe des Geräts kommen können.
- Vor dem Bewegen des Outdoorkamins sind das Ventil der Flüssiggasflasche oder das Druckregelgerät zu schließen.
- Die Gaszufuhr nach der Benutzung zudrehen.
- Reparaturen niemals selbst durchführen und keinerlei Änderungen an
- Den Luftstrom in Richtung Brenner und/oder Einspritzdüse niemals behindern.
- Den Luftstrom in Richtung Gehäuse der Gasflasche niemals behindern.
- Stellen Sie das Gerät bei starkem Wind immer an eine windgeschützte Stelle, um ein Umstürzen zu vermeiden.
- Im Falle eines Gaslecks: drehen Sie die Gasflasche zu oder schließen Sie das Gasventil im Netz.
- Falls Sie eine (separate) Vorrichtung erstellen, in der Sie die Gasflasche aufstellen, so sollten Sie beachten, dass diese gut gelüftet ist. Propan ist schwerer als Luft und eine Ansammlung dieses Gases kann gefährliche Folgen haben. Falls Sie Fragen zu den Anweisungen in dieser Anleitung haben, können Sie sich immer mit Ihrer Verkaufsstelle in Verbindung setzen.

2. INSTALLATIONSANWEISUNGEN

Verpackungsinhalt:

- | | |
|------------------------------|---|
| . Grundgestell inkl. Keramik | . 4 x Glashalteklammern |
| . Gasbrenner | . 4 x Edelstahlschrauben für Gasbrenner |
| . Lavasteine | . Befestigung für Gasflasche |
| . Glas komplett | . Montage- und Bedienungsanleitung |
| . 2 x Tragegriffe | |

Auspacken:

Wenn Sie alles ausgepackt haben, sollten Sie die Verpackung auf korrekte Art und Weise entsorgen.

Nutzung:

Sofern der Gaskamin in gewerblich genutzten Bereichen aufgestellt wird, ist ein Druckminderer mit Überdrucksicherung zu verwenden. Dieser ist als optionales Bauteil bestellbar.

Aussenaufstellung:

Der Gaskamin sollte nicht längere Zeit der Witterung ausgesetzt werden.

Zum Schutz gegen Regen, Schnee etc. ist die Wetterschutzhaube als Zubehör optional erhältlich.

2.1 INSTALLATIONSANLEITUNG FLÜSSIGGAS

1. Schließen Sie den Druckregler an die Gasflasche (Linksgewinde) an (die maximal erlaubte Füllung beträgt 10,5 kg). Benutzen Sie dazu eine gut passende (verstellbare) Zange. Es reicht nicht aus, ihn handfest anzuziehen, dies könnte eine Leckage ermöglichen. Tauschen Sie die Gasflasche ausschließlich in gut gelüfteten Räumen und nicht in der Nähe von Kerzen, Zigaretten, sowie anderen Zündquellen.
2. **Achtung:** Überprüfen Sie, bevor Sie den Druckregler anschließen immer, ob der Gummiring noch vorhanden und unbeschädigt ist. Sollte das nicht der Fall sein, muss dieser ersetzt werden und Sie dürfen das Gerät nicht benutzen.
3. Sorgen Sie dafür, dass die Gasflasche immer senkrecht steht. Der Gasschlauch darf nicht in Berührung mit scharfen Gegenständen oder Rändern kommen, die den Schlauch beschädigen könnten. Achten Sie darauf, dass der Gasschlauch nicht mit heißen Teilen des Brenners in Kontakt kommt.
4. Überprüfen Sie alle Anschlüsse auf undichte Stellen. Benetzen Sie dazu alle Gasverbindungen mit einer Seifenlauge oder benutzen Sie ein Gasleckortungsspray. Es gibt ein Leck, wenn Luftblasen in der Seifenlauge oder dem Gasleckortungsspray entstehen.
5. Verteilen Sie die mitgelieferten Lavasteine (8-16 mm) in Form eines kleinen Hügels (Abb. 1b) auf dem Brennerbett. Achten Sie darauf, dass keine kleinen Steinsplitter in den Brenner gelangen. Sorgen Sie auch dafür, dass keine Steine auf dem Thermoelement liegen.
Der Kaminofen ist jetzt gebrauchsfertig.

Warnung: Überprüfen Sie den Gasschlauch mindestens einmal monatlich und jedes Mal, wenn Sie die Gasflasche wechseln. Sollte der Schlauch Anzeichen von Rissen, Sprüngen oder sonstigen Beschädigungen zeigen, sollte dieser durch einen Schlauch mit der gleichen Länge und Qualität ersetzt werden.



Abb. 1a



Abb. 1b

2.2 INSTALLATIONSANLEITUNG ERDGAS

1. Der Gaskamin ist so zu befestigen, dass dieser nach dem Anschließen der Gasleitung nicht mehr zu bewegen ist.
2. Die Gasleitung sollte von einem anerkannten Fachinstallateur, gemäß allen geltenden und/oder örtlichen Normen / Bestimmungen, installiert werden.
3. Verteilen Sie die mitgelieferten Lavasteine ca. 0,9 kg (8-16 mm) in Form eines kleinen Hügels über das Brennerbett. Achten Sie darauf, dass keine kleinen Steinsplitter in den Brenner gelangen. Sorgen Sie auch dafür, dass keine Steine auf dem Thermoelement liegen.
4. Überprüfen Sie alle Anschlüsse auf undichte Stellen. Benetzen Sie dazu alle Gasverbindungen mit Seifenlauge oder benutzen Sie ein Gasleckortungsspray. Es gibt ein Leck, wenn Luftblasen in der Seifenlauge oder dem Gasleckortungsspray entstehen.
5. Der Kaminofen ist jetzt gebrauchsfertig.

3. TECHNISCHE DATEN

Kontaktdaten	conZero GmbH & Co.KG D-87700 Memmingen Tel: +49 (0) 83331 99 575 0
Modell	conZero FireCube
Versionen	Propan, Butan (Erdgas auf Anfrage)
Bestimmungsland	Deutschland (BRD)
Norm	EN 14543 + A1
PIN-Nummer	CE 0085CS0052
Propananschluss	Druckregler 50m bar
Wärmeleistung	6,5 - 9,0 kW

Land	Gaskategorie	Ø- Gasdüse in mm	Gasart	Anschlussdruck in mbar	Leistung in kW	Gasverbrauch
DE	I3B/P-50	1,3	G30	50	9	655 g/h
DE	I2LL	2,25	G25	20	6,5	720 l/h
DE	I2E	2,25	G20	20	7,5	715 l/h
IT	I2H	2,25	G20	20	7,5	715l/h
IT	I3B/P-30	1,3	G30	30	7	509 g/h
FR	I3+	1,3	G30	30	7	509 g/h
GB	I2H	2,25	G20	20	7,5	715 l/h
GB	I3+	1,3	G30	30	7	509 g/h
CH	I2H	2,25	G20	20	7,5	715 l/h
CH	I3B/P-50	1,3	G30	50	9	655 g/h
PL	I2E	2,25	G20	20	7,5	715 l/h
PL	I3B/P-30	1,3	G30	30	7	509 g/h
ES	I2H	2,25	G20	20	7,5	715 l/h
ES	I3+	1,3	G30	30	7	509 g/h
NL	I3B/P-30	1,3	G30	30	7	509 g/h
NL	I2L	2,25	G25	20	6,5	720 l/h
AT	I2H	2,25	G20	20	7,5	715l/h
AT	I3B/P-50	1,3	G30	50	9	655 g/h

CE 0085 CS
0052

PIN: 0085CS0052

4. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Bitte lesen Sie diese Sicherheitsvorschriften sorgfältig durch, bevor Sie den Gaskamin in Betrieb nehmen! Wenn die Informationen aus der Anleitung nicht genauestens befolgt werden, könnte das zu Feuer oder Explosionsgefahr führen, wodurch Sachschäden, ernste Personenschäden oder der Tod verursacht werden können.

WARNUNG: Unsachgemäße Installation, Anpassungen, Veränderungen, Wartung oder Pflege können Personen- oder Sachschäden verursachen. Konsultieren Sie die Gebrauchsanleitung, die zum Lieferumfang dieses Geräts gehört. Bei Fragen oder für ergänzende Informationen setzen Sie sich bitte mit einem anerkannten Gasinstallateur in Verbindung. Sorgen Sie beim Anzünden des Brenners dafür, dass die Gasflasche vollständig aufgedreht ist.

WARNUNG: Dieser Gaskamin ist ausschließlich für Propangas geeignet. Das Gerät ist ausschließlich für Verwendung im Freien vorgesehen. Es ist nicht geeignet, um in Gebäuden, Garagen, geschlossenen Strukturen oder in/auf einem Fahrzeug oder Boot installiert zu werden.

WARNUNG: Dieser Gaskamin darf niemals unterhalb einer brennbaren Konstruktion oder unter brennbaren Materialien verwendet werden, sowie niemals in unmittelbarer Nähe von anderen brennbaren Materialien aufgestellt werden.

WARNUNG: Die Installation und Wartung sollen von einem anerkannten Gasinstallateur ausgeführt werden. Dabei sollen örtliche Vorschriften befolgt werden. Eine unsachgemäße Installation, Anpassung, Änderung, Pflege oder Wartung kann Sach- oder Personenschäden nach sich ziehen.

WARNUNG: Befolgen Sie alle Anweisungen der Gasleckortung in der Anleitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Versuchen Sie niemals, die Gasarmatur zu lösen, wenn das Gerät benutzt wird.

WARNUNG: Kein Benzin oder sonstige brennbare Dämpfe oder Flüssigkeiten in der Nähe dieses Geräts oder sonstiger Geräte lagern oder benutzen.

WAS SOLL MAN MACHEN, WENN MAN GAS RIECHT: Die Gaszufuhr zudrehen, jegliches Feuer löschen, anschließend setzen Sie sich mit Ihrem Gasinstallateur in Verbindung und befolgen seine Anweisungen. Falls Sie Ihren Gasinstallateur nicht erreichen können, sollten Sie sich mit der Feuerwehr in Verbindung setzen.

WARNUNG: Dieses Gerät darf nicht auf einer feuergefährlichen Fläche, wie einem Holztisch, verwendet werden.

WARNUNG: Der Betrieb und der Transport darf nur mit den vier gesicherten Splinten erfolgen. Die Splinte liegen dem Gerät bei und sind in dem Gasflaschenfach in die durchgesteckten Stahllaschen des Glasoberteils zu stecken (Abb. 2a/b).



Abb. 2a



Abb. 2b

5. INBETRIEBNAHME DES GERÄTS

1. Entfernen Sie die eventuell vorhandene Wetterschutzhaube.
2. Überprüfen Sie, ob die Gasanschlüsse korrekt auf der Gasflasche angeschlossen wurden und öffnen Sie die Gasflasche. Die Gasflasche ist mit dem Befestigungsgummi zu sichern.
3. Sie bedienen den Gas-Outdoor kamin mit dem Gasregelblock, den Sie hinter der Kamintür finden.
4. Damit das Gas zum Brenner strömen kann, muss die Kippsicherung (Abb. 3) waagrecht ausgerichtet werden.



Abb. 3 

5.1 EINSCHALTEN

1. Drehen Sie den Zündschalter auf dem Gasregelblock (Abb.4) zunächst ganz nach rechts. Anschließend drücken Sie den Zündschalter ein und drehen diesen in gedrückter Stellung nach links bis ein „Click“ (Abb. 5) zu hören ist. Dieser „Click“ ist die Zündung der Zündflamme. Wieder holen Sie diesen Vorgang ggf. 3–5 mal, bis die Zündflamme brennt.
2. Wenn die Zündflamme brennt, halten Sie den Zündschalter noch weitere 10 Sekunden gedrückt. Danach den Zündschalter loslassen.
3. Falls die Zündflamme erlöschen sollte, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 bis die Zündflamme brennt.

Achtung: Falls eine neue Gasflasche aufgestellt wird oder der Kaminofen eine Weile nicht benutzt wurde, muss zunächst die Luft aus dem Gasschlauch entweichen. Dadurch kann es ein wenig dauern, bevor die Zündflamme zündet.

5.2 BRENNERFLAMME

Nachdem die Zündflamme brennt, muss der Zündschalter (Abb. 6) nach links gedreht werden. Nun wird der Hauptbrenner (Abb. 1) mit Gas versorgt.

5.3 FLAMMHÖHE EINSTELLEN

1. Die gewünschte Höhe der Gasflamme kann eingestellt werden, indem der Regler (Abb. 7) für die Flammenhöhe nach rechts oder links gedreht wird.
2. Für eine kleinere Gasflamme drehen Sie den Knopf nach rechts (Abb. 8), im Uhrzeigersinn.
3. Für eine größere Gasflamme drehen Sie den Knopf nach links, entgegen dem Uhrzeigersinn (Abb. 7).

5.4 AUSSCHALTEN

1. Indem Sie den Zündknopf wieder nach rechts drehen (Abb. 4), schließen Sie die Gaszufuhr und der Kamin geht aus. Danach ist die Gasflasche zu schließen.

5.5 WARNUNG – WENN SIE GAS RIECHEN

Sie dürfen das Gerät niemals anzünden, wenn Sie Gas riechen. Sollte das Gerät eingeschaltet sein, wenn Sie Gas riechen, dann müssen Sie die Gaszufuhr unterbrechen (Gasflasche oder Gasventil zudrehen).

Anschließend alle Anschlüsse auf undichte Stellen hin überprüfen. Das können Sie tun, indem Sie alle Gasverbindungsstellen mit Seifenlauge oder einem Gasleckortungsspray benetzen. Es ist die Rede von einem Leck, wenn in der Seifenlauge oder dem Gasleckortungsspray Luftblasen entstehen.

Sie dürfen das Gerät erst wieder benutzen, nachdem alle undichten Stellen abgedichtet worden sind. Konsultieren Sie dazu, falls erforderlich, Ihren Fachhändler.




Abb. 4




Abb. 5




Abb. 6




Abb. 7




Abb. 8

5.6 DEMONTAGE GLASAUFSATZ

Der Glasaufsatz liegt auf dem Korpus auf und ist mit vier Stahllaschen an den Seiten gesichert. (Abb. 9)

Die Stahllaschen sind durch den beschichteten Korpus gesteckt und werden im Gasflaschenfach mit vier Splinten gesichert (Abb. 10)

Um den Glasaufsatz abnehmen zu können, müssen die vier Splinte aus den Stahllaschen gezogen werden (Abb. 11). Dann kann das Glas vorsichtig nach oben bewegt werden (Abb. 12)




Abb. 9




Abb. 10




Abb. 11



Abb. 12

6. GASFLASCHENADAPTER



Druckminderer mit Überdrucksicherung

Notwendig und vorgeschrieben für die gewerbliche Nutzung in Deutschland.

Bestell-Nummer: 1033198


6.1 ADAPTER FÜR DEN ANSCHLUSS



Übergangsstutzen 1: Italien, Schweiz

KLF AG x AG M 10 x 1


Bestell-Nummer: 1034297



Übergangsstutzen 2: Italien

KLF AG x IG W 20 x 1/14" LH


Bestell-Nummer: 1034298



Übergangsstutzen 3: Belgien, Dänemark, Finnland, Luxemburg, Norwegen, Österreich, Portugal, Schottland, Schweiz, Italien, Schweden

KLF AG x AG M 14 x 1,5

Bestell-Nummer: 1034300



Übergangsstutzen 4: Dänemark, England, Frankreich, Niederlande, Italien, Österreich, Schweiz, Spanien

KLF AG x IG W 21,8 x 1/14" LH

Bestell-Nummer: 1034302

6.2 WETTERSCHUTZHAUBE



Wetterschutzhaube conZero Firecube

Bestell-Nummer: 1032894

7. ALLGEMEINE GARANTIEBEDINGUNGEN

7.1 ANWENDUNGSBEREICH

Diese Allgemeinen Garantiebedingungen gelten im Verhältnis des Herstellers, der Firma ConZero GmbH & Co.KG, zum Händler/ Zwischenhändler. Sie sind nicht deckungsgleich mit den Vertrags- und Garantiebedingungen, die der Händler/Zwischenhändler an seinen Kunden im Einzelfall weitergibt, bzw. weitergeben kann.

7.2 GENERELLE INFORMATION

Dieses Produkt ist ein nach dem Stand der Technik gefertigtes Qualitätserzeugnis. Die verwendeten Materialien wurden sorgfältig ausgewählt und stehen, wie unser gesamter Produktionsprozess, unter ständiger Kontrolle. Für das Aufstellen oder Verbauen dieses Produktes sind besondere Fachkenntnisse erforderlich. Daher dürfen unsere Produkte nur von Fachbetrieben unter Beachtung der gültigen gesetzlichen Bestimmungen eingebaut und in Betrieb genommen werden.

7.3 GARANTIEZEIT

Die Allgemeinen Garantiebedingungen gelten nur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union. Die Garantiezeit und Umfang der Garantie wird im Rahmen dieser Bedingungen außerhalb der gesetzlichen Gewährleistung, die unberührt bleibt, gewährt.

Die Firma ConZero GmbH & Co.KG gewährt 24 Monate Garantie für die Gehäuse, Bedienelemente wie Griffe, Stellhebel, Stoßdämpfer, elektronische und elektrische Bauteile, wie Lüfter, Drehzahlregler, Originalersatzteile, Druckregler, sämtliche Zukaufartikel und sicherheitstechnische Einrichtungen. Die Firma ConZero GmbH & Co.KG gewährt Garantie von 6 Monaten auf Verschleißteile im Feuerbereich, wie Schamotte, Vermiculite, Feuerroste, Dichtungen und Glaskeramik.

7.4 WIRKSAMKEITSERFORDERNIS FÜR DIE GARANTIE

Die Garantiezeit beginnt mit Auslieferungsdatum an den Händler/Zwischenhändler. Dies ist durch Urkunde, etwa Rechnung mit Lieferbestätigung des Händlers/Zwischenhändlers nachzuweisen. Das auf das Produkt bezogene Garantiezertifikat ist vom Anspruchsteller mit Geltendmachung des Garantieanspruchs vorzulegen.

Ohne Vorlage dieser Nachweise ist die Firma ConZero GmbH & Co.KG zu keiner Garantieleistung verpflichtet.

7.5 GARANTIEAUSSCHLUSS

Die Garantie umfasst nicht:

- den Verschleiß des Produktes
- Schamott/Vermiculite: Sind ein Naturprodukt, das bei jedem Heizvorgang Ausdehnungen und Schrumpfungen unterliegt. Hierbei können Risse entstehen. Solange die Auskleidungen die Position im Brennraum beibehalten und nicht zerbrechen, sind diese voll funktionsfähig.

- die Oberflächen: Verfärbungen im Lack oder auf den galvanischen Oberflächen, die auf thermische Belastung oder Überlastung zurückzuführen sind.
- die Hochschiebemechanik: Bei Nichteinhaltung der Installationsvorschriften und damit verbundener Überhitzung der Umlenkrollen und Lager.
- die Dichtungen: Nachlassen der Dichtheit durch thermische Belastung und Verhärtung.
- die Glaskeramik: Verschmutzungen durch Ruß oder eingebrannte Rückstände von verbrannten Materialien, sowie farbliche oder andere optische Veränderungen aufgrund der thermischen Belastung.
- falscher Transport und/oder falsche Lagerung
- unsachgemäße Handhabung von zerbrechlichen Teilen wie Glas und Keramik
- unsachgemäße Handhabung und/oder der Gebrauch
- fehlende Wartung
- fehlerhafter Einbau oder Anschluss des Gerätes
- Nichtbeachtung der Aufbau- und Betriebsanleitung
- technische Abänderungen an dem Gerät durch firmenfremde Personen

7.6 MÄNGELBESEITIGUNG / INSTANDSETZUNG

Unabhängig von der gesetzlichen Gewährleistung, die innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfristen Vorrang vor dem Garantieverprechen hat, werden im Rahmen dieser Garantie alle Mängel kostenfrei behoben, die nachweislich auf einen Materialfehler oder auf einen Herstellerfehler beruhen und die übrigen Bedingungen dieses Garantieverprechens eingehalten sind. Im Rahmen dieses Garantieverprechens behält sich die Firma ConZero GmbH & Co.KG vor, entweder den Mangel zu beseitigen oder das Gerät kostenfrei auszutauschen. Die Mängelbeseitigung hat Vorrang.

Dieses Garantieverprechen umfasst ausdrücklich nicht weitergehenden Schadensersatz, der über die gesetzliche Gewährleistung hinaus ausgeschlossen ist.

7.7 VERLÄNGERUNG DER GARANTIEZEIT

Wird aus dem Garantieverprechen eine Leistung in Anspruch genommen, sei es Mängelbeseitigung oder durch Austausch eines Gerätes, verlängert sich für dieses ausgetauschte Gerät/die Komponente die Garantiezeit.

7.8 ERSATZTEILE

Werden Ersatzteile verwandt, dürfen ausschließlich die vom Hersteller hergestellten oder von diesem empfohlenen Ersatzteile verwendet werden.


7.9 HAFTUNG

Schäden und Schadensersatzansprüche, die nicht die Ursache in einem mangelhaft gelieferten Gerät der Firma ConZero GmbH & Co.KG haben, werden ausgeschlossen und sind nicht Bestandteil dieses Garantieversprechens. Davon ausgenommen sind gesetzliche Gewährleistungsansprüche, wenn diese im Einzelfall bestehen sollten.

7.10 SCHLUSSBEMERKUNG

Über diese Garantiebedingungen und Garantiezusagen hinaus, steht Ihnen der Fachhändler/Vertragspartner gern mit Rat und Tat zur Verfügung. Es wird ausdrücklich empfohlen, Kaminanlagen und Kaminöfen regelmäßig durch einen Ofensetzer überprüfen zu lassen.

NOTIZEN



conZero® FireCube)))



conZero GmbH & Co. KG.
In der Neuen Welt 4
87700 Memmingen
E-Mail: info@conzero.de
Telefon: +49 8331 99575-0

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Alle Informationen und Aussagen im Katalog Stand Februar 2020.